

MIX




KAJA MIX Einhand-Wannenfüll- und Brausearmatur für Unterputzmontage

automatische Umstellung Wanne/Brause,
Wandrosette,
Hülse,
Befestigungsmaterial,
Bedienhebel

Oberfläche	Art-Nr. mit Vollhebel	Art-Nr. mit Bügelhebel
Chrom	33452-C	36452-C
Chrom/Gold	33452-C/G	36452-C/G
Velourschrom	33452-E	36452-E
Weiß	33452-W	36452-W
Weiß/Gold	33452-W/G	36452-W/G
Edelstahloptik	33452-ESO	36452-ESO
Edelmessing	33452-EM	36452-EM
Aranja	33452-A	36452-A
Aranja/Gold	33452-A/G	36452-A/G
Bronze	33452-B	36452-B

Produktvarianten (siehe Folgeseiten)

Universal-Unterputz-Einhandmischer



UNTERPUTZ- EINHANDMISCHER

Vormontage-Set



Universal-Unterputz-Einbaukörper
30310

AQUADRAT BQUADRAT IPURI SIGNUM MIX DISK DISKPLUS
Fertigmontage-Set mit Umstellung (Wannenset)



58452-C



60452-C



55/52452-..



41452-C



33/36452-..



32/35452-..



42452-C

Fertigmontage-Set ohne Umstellung (Brauseset)



58462-C



60462-C



55/52462-..



41462-C



33/36462-..



32/35462-..



42462-C

Vormontage-Set



Universal-Unterputz-Einbaukörper
30360

PLATINUM MAGIS
Fertigmontage-Set
mit Umstellung (Wannenset)



57452-C



44452-C

Fertigmontage-Set
ohne Umstellung (Brauseset)



57462-C



44462-C

VORMONTAGE

Unterputz- Armaturen und -Thermostate bestehen aus zwei Einheiten: der Funktionseinheit, die unter der Wand installiert wird, sowie dem Endmontage-Set, das sichtbar an der Wand befestigt wird. Beide Einheiten müssen aufeinander abgestimmt sein.